

I Diritti e la proprietà del presente manuale è della Videotecnologie s.r.l. Nessuna copia e riproduzione anche parziale del presente manuale è permessa salvo consenso scritto da parte della Videotecnologie S.r.l.

N.B. - Le informazioni e le prescrizioni riportate, pur corrispondendo alla nostra migliore esperienza, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicative e dovranno essere confermate da esaurienti applicazioni pratiche; pertanto, prima di adoperare il prodotto o le procedure consigliate, chi intende farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o no adatto all'impiego previsto e lo stesso si assume ogni responsabilità, che possa derivare dal suo uso. E' sempre bene provvedere ad eseguire una copia di backup al fine di ripristinare il sistema al punto precedente delle modifiche apportate.

Disinstallare il software Multicam serie Gvxx e/o up-gradare a versione successiva

- A) Disinstallare il software Multicam utilizzando la procedura UNINSTALL GEOVISION GV-xx System
- B) Rimuovere manualmente la cartella creata in C:\GVxx (attenzione se non è stata scelta una differente partizione o collocazione dei filmati video, questa procedura li cancella in maniera irre recuperabile, verificare prima di procedere)
- C) Dall'icona START/AVVIO utilizzare Trova File o cartelle e cercare nell'Hard Disk C:\ i file geo*. *. Se la operazione è stata eseguita correttamente dovreste trovarli in C:\WINNT oppure C:\Windows\
- D) Selezione tutti quelli trovati in C:\WINNT oppure C:\Windows\ ed eliminarli.
- E) Riavviare il PC e procedere alla installazione del software MULTICAM

Attenzione : i programmi RemoteView, IPMulticast sono cambiati dalla versione 5.1 alla versione 5.2. In caso di aggiornamento al software principale Multicam 5.2 dovranno essere aggiornati anche i software client sulle postazioni remote.